








Инструкция по сборке углового дивана для серий:

- под ротанг
- Ротанг-плюс





Ваш Двор





Элементы дивана:

 CAx1	 CBx1	 CCx1	 CDx1	 CEx1
 CSx1	 FBx10	 LSx1		
 Bx6	 Sx4			
 ML1x4		 ML x4	*наличие подушек зависит от индивидуальной комплектации  Cx5	
 3x6	 4x6	 CLPx1	 Lx1	 Rx1
 1x6	 2x6	 LPx4	 NSx6	 Nx14
			 SCx60	 Kx2




1





2





3





4




5




6





7





8






9





10











13





14






15






16




17




18



19




20




X4

21





22


Внимание ! Детали дивана полностью стандартны и невозможна ситуация, когда усилитель не подходит. Посмотрите, пожалуйста видео установки по QR-коду




23




24




25



26




27




28



*для улучшения фиксации заглушек спинки можно срезать лишний пластик (доли миллиметра)





Советы по эксплуатации:

